

	Art. nr	Poziom odporności na przecięcie wg ISO 13997	EN 388:2016	EN 407:2020	Pewność chwytu	Komfort użytkowania	Manualność /czucie	Odporność na przecięcie	Odporność na przekłucie	Odporność na ścieranie	Odporność na przemakanie	Odporność na smary i oleje	Odporność na ciepło
	COMFORT WINTER 0899 450 108-111	poziom C	2.1.3.2.C		••••	••••	••••	••••	••••	••••	••••	••••	••••
	W-310 do pracy z chemikaliami 0899 403 718-720	poziom D	4.X.4.2.D	X.1.X.X.X.X	••••	••••	••••	••••	••••	••••	••••	••••	••••
	W-320 0899 403 666-671	 poziom D	4.X.4.2.D		••••	••••	••••	••••	••••	••••	••••	••••	••••
	SOFTFLEX W-330 0899 403 737-741	poziom D	4.X.4.3.D	X.1.X.X.X.X	••••	••••	••••	••••	••••	••••	••••	••••	••••
	SOFTFLEX W-340 0899 403 757-761	poziom D	4.X.4.3.D	X.1.X.X.X.X	••••	••••	••••	••••	••••	••••	••••	••••	••••
	MECHANIK ULTIMATE CUT 0899 451 258-261	poziom D	4.X.4.3.D		••••	••••	••••	••••	••••	••••	••••	••••	••••
	W-401 0899 403 827-831	 poziom E	4.X.4.2.E	X.1.X.X.X.X	••••	••••	••••	••••	••••	••••	••••	••••	••••
	W-410 0899 403 818-821	poziom E	3.X.4.3.E		••••	••••	••••	••••	••••	••••	••••	••••	••••
	H-120 0899 407 310	poziom E	2.5.4.X.E	X.2.X.X.X.X	—	••••	••••	••••	••••	••••	••••	••••	••••
	TIGERFLEX W-520 0899 411 377-381	 poziom F	4.X.4.2.F		••••	••••	••••	••••	••••	••••	••••	••••	••••
	W-530 0899 403 957-962	 poziom F	4.X.4.2.F	X.1.X.X.X.X	••••	••••	••••	••••	••••	••••	••••	••••	••••
	W-280 0899 400 420	poziom C	1.3.4.3.C	X.2.X.X.X.X	—	••••	—	••••	••••	••••	—	—	••••
	W-290 0899 400 421	poziom C	3.X.4.X.C		—	••••	—	••••	••••	••••	—	—	••••